



www.oqanmusic.com

ACCORDATORE CROMATICO

ATC-02

MANUALE UTENTE

ELABORAZIONE DIGITALE
ACCORDATORE PALETA

ACCORDATORE AUDIO CROMATICO
CHITARRA, BASSO & UKELELE

Specificazioni


- Accordatore automatico con funzioni cromatico, chitarra, basso e ukulele.
- Clip di montaggio con sensore di vibrazione ad accoppiamento diretto per strumenti acustici.
- Gamma di sintonia: A0 (27.50Hz) - C8 (4,186.00Hz)
- Precisione: $\pm 0,5$ centesimi
- Pannello LCD retroilluminato
- Spegnimento automatico dopo 7 minuti
- Dimensioni: L56mm x P31mm X H32mm
- Batteria: 1x CR2032 batteria a bottone

Controlli e Funzioni



1. Bottone Power & MODE

2. LCD



3. Clip

Attenzione

Per evitare problemi di funzionamento elettrico:

- Non smontare per la riparazione.
- Rivolgersi al rivenditore per manutenzione o riparazione.
- Non esporre ad alta temperatura o umidità.
- (Nei pressi di caloriferi, alla luce solare diretta, bagni, ecc.)
- Non esporre a vibrazioni eccessive.
- Non posizionare in luoghi polverosi o sporchi
- Non utilizzare il sintonizzatore con le mani bagnate

Per evitare guasti:

- Non utilizzare troppa forza quando si utilizza il controllo.
- Non far cadere l'accordatore.

Pulizia:

- Non utilizzare diluenti, alcool o altri solventi per la pulizia.
- Utilizzare solo un panno asciutto e pulito.

Per preservare la batteria:

- Rimuovere la batteria quando non si usa l'accordatore per un lungo periodo di tempo. Spegnerlo quando non è in uso.